

FORBEREDELSE



1

Trekk ut ladekabelen og legg den i maskinen.



2

Fyll rentvannstanken med rent vann ved hjelp av fylleslangen eller Taski AquaStop.



3

Bruk Intellidose (integreert doseringssystem om bestilt med maskin) eller doser vaskeløsning direkte i tanken.



4

Monter nal ved å klikke den på nalholderen. Monter sugeslange.



5

Plasser børster eller pads forsiktig under børsteenhet.

OPERASJON



6

Start rengjøringsoperasjon med START-knappen. Alle rengjørings funksjoner vil deretter starte automatisk.



7

Start maskinen ved å vri tenningsnøkkel med klokka. Trykk inn børsteknappen for å koble til børster eller padholder, trykk igjen for å løfte børsteenheten.



8

Trykk program start/stop-knappen for å aktivere sist brukte innstillinger. Skru på lysene.



9

Still inn dosering av vaskeløsning tilpasset til dine behov ved å justere vannmengde.



14

Aktiver sugemotoren og ECO-funksjonen for å redusere oppsugsstyrken til 50 %, og dermed også lydnivå.



10

Trykk sakte inn gasspedalen og deretter "slow speed"-knappen for 50 % redusert hastighet. Velg kjøreretning med pilknappene.



11

Trykk nødstopknappen i nødstilfeller. Vri nødstopknappen med klokka for å oppheve nødstop.



12

Trykk inn hornknappen for å signalisere din ankomst.



13

Trykk inn "offset cleaning"-knappen for renhold på siden. Et Led-lys tennes. Trykk samme knapp for å avslutte renhold på siden.



14

Om batteristatusindikator går fra grønt til rødt har du 10 minutter til å sette maskinen til lading.

VEDLIKEHOLD



15

Trykk program start/stop-knappen for å deaktivere alle funksjoner. Maskinen lagrer innstillingene til neste oppstart.



16

Skru av maskinen ved å vri nøkkelen mot klokken.



17

Tøm skittenvannstank og rentvannstank slik at de blir helt tomme. Skyll deretter begge tankene med rent vann.



18

Løs ut flottøren fra maskinen ved å skru den mot klokken. Skyll flottøren under rennende vann, la den deretter lufttørke.



19

Løs ut grovfilteret fra maskinen og skyll under rennende vann, la det deretter lufttørke.



20

Løs ut børster/padholdere fra maskinen, vask de grundig og la de deretter lufttørke.



16

Løs ut nal og vask den under rennende vann, la den deretter lufttørke.



17

Snu smussfilteret opp-ned og oppbevar maskinen med delvis åpent deksel (la dekslet ligge på smussfilteret) for ventilering.



18

Vask maskinen med en fuktig klut og plugg deretter inn ladekabelen.



Ikke bruk maskinen før du har lest og forstått brukerinstruksjonene. Garantien kan bortfalle ved manglende vedlikehold.